

タイキンエアコン

靗 取 扱 明 <u>天</u>井埋込力セット形 シングルフロータイプ

機種名(総称名)


S28JCRV

S36JCRV S50JCRV

S40JCRV S56JCRV

·人」と「空気」の間に、





- ●このたびはダイキンルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ●この取扱説明書には、使用上の注意事項を記載しております。正しくお使いいただくために、 ご使用前に必ずお読みください。

お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、お手元に保管してください。

●保証書は必ずお買い上げ日、販売店名などの記入を確かめてからお受取りのうえ、大切に保管してください。

受用者アンケートにぜけご協力ください。 (#0) 。03 (| 個品開発の 。0 WES Eでアンケー

マスキンエアコンホームペーシ https://www.cs.daikinaircon.com/



1台のエアコンで 『健康空気**の4要素**』をコントロール!

Ξ.

室内温度をコントロールし、 さわやかな暮らしをサポートします。

しっと

夏はさらさら、冬はしっとり。 快適にしつどコントロール。

4.5 黄羊

カビやウイルスなども強力除去。 お部屋の空気を清潔に保ちます。


氣 流

夏も冬もすこやかで、ここちよく お部屋の温度ムラを少なくします。 清潔

●内部クリーン機能

簡単・便利

●おまかせ運転 ボタン一つで、快適な運転をします。



もくじ

ご使用の前に ページ
■安全上のご注意 ····· 4
■各部のなまえと働き 6
■運転前の準備 ・・・・・・・・ 12
運転のしかた
■運転のしかた ・・・・・・・ 14
■設定確認 · · · · · · 15 現在の風量、風向設定、タイマー設定などを確認したいとき
■冷房·除湿冷房·除湿運転 ····· 16
お部屋の温度・しつどを下げたいとき
■暖房・加湿暖房・加湿運転 ・・・・・・ 18 お部屋の温度・しつどを上げたいとき
■おまかせ運転 ····· 20
室内温度、屋外温度に応じた最適な運転を行いたいとき
■風量・風向調節 ・・・・・・・・・ 21
■切タイマー ・・・・・・・ 22
運転を停止するまでの時間を設定したいとき
■お知らせ
お部屋の状況や消費電力などを確認したいとき
お部屋の状況や消費電力などを確認したいとき
お部屋の状況や消費電力などを確認したいとき もっと快適にするため ■メニュー操作のしかた
お部屋の状況や消費電力などを確認したいとき もっと快適にするために ■メニュー操作のしかた・・・・・26 ■ワイド気流・・・・28 窓から屋外温度が伝わるのを抑えたいとき
お部屋の状況や消費電力などを確認したいとき もっと快適にするため ■メニュー操作のしかた 26 ■ワイド気流 28 窓から屋外温度が伝わるのを抑えたいとき ■パワフル運転 29
お部屋の状況や消費電力などを確認したいとき もっと快適にするために ■メニュー操作のしかた
お部屋の状況や消費電力などを確認したいとき もっと快適にするため ■メニュー操作のしかた 26 ■ワイド気流 28 窓から屋外温度が伝わるのを抑えたいとき ■パワフル運転 29
お部屋の状況や消費電力などを確認したいとき もっと快適にするために ■メニュー操作のしかた 26 ■ワイド気流 28 窓から屋外温度が伝わるのを抑えたいとき ■パワフル運転 29 すばやく快適な室内温度にしたいとき ■快眠運転 30
お部屋の状況や消費電力などを確認したいとき もっと快適にするために ■メニュー操作のしかた 26 ■ワイド気流 28 窓から屋外温度が伝わるのを抑えたいとき ■パワフル運転 29 すばやく快適な室内温度にしたいとき ■快眠運転 30 快適に眠りたいとき
お部屋の状況や消費電力などを確認したいとき もっと快適にするためた ■メニュー操作のしかた 26 ■ワイド気流 28 窓から屋外温度が伝わるのを抑えたいとき ■パワフル運転 29 すばやく快適な室内温度にしたいとき ■快眠運転 30 快適に眠りたいとき
お部屋の状況や消費電力などを確認したいとき おっと快適にするために メニュー操作のしかた 26 □ワイド気流 28 窓から屋外温度が伝わるのを抑えたいとき □パワフル運転 29 すばやく快適な室内温度にしたいとき □快眠運転 30 快適に眠りたいとき 世利な機能 ■換気・空清運転 32
お部屋の状況や消費電力などを確認したいとき お部屋の状況や消費電力などを確認したいとき ■メニュー操作のしかた 26 ■ワイド気流 28 窓から屋外温度が伝わるのを抑えたいとき ■パワフル運転 29 すばやく快適な室内温度にしたいとき ■快眠運転 30 快適に眠りたいとき 【便利な機能 ■換気・空清運転 32 お部屋の空気をきれいにしたいとき
お部屋の状況や消費電力などを確認したいとき おお屋の状況や消費電力などを確認したいとき メニュー操作のしかた 26 □ワイド気流 28 窓から屋外温度が伝わるのを抑えたいとき □パワフル運転 29 すばやく快適な室内温度にしたいとき □快眠運転 30 快適に眠りたいとき 「使利な機能 □換気・空清運転 32 お部屋の空気をきれいにしたいとき ■換気連動設定 33
お部屋の状況や消費電力などを確認したいとき お部屋の状況や消費電力などを確認したいとき ■メニュー操作のしかた 26 ■ワイド気流 28 窓から屋外温度が伝わるのを抑えたいとき ■パワフル運転 29 すばやく快適な室内温度にしたいとき ■快眠運転 30 快適に眠りたいとき 【便利な機能 ■換気・空清運転 32 お部屋の空気をきれいにしたいとき
お部屋の状況や消費電力などを確認したいとき おお屋の状況や消費電力などを確認したいとき メニュー操作のしかた 26 □ワイド気流 28 窓から屋外温度が伝わるのを抑えたいとき □パワフル運転 29 すばやく快適な室内温度にしたいとき □快眠運転 30 快適に眠りたいとき 「使利な機能 ■換気・空清運転 32 お部屋の空気をきれいにしたいとき ■換気連動設定 33 ■タイマー設定 34

■へや干し運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37
■るすばん換気運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
■けつろ防止運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39
■内部クリーン運転 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	40
■自動内部クリーン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
■ チャイルドロック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
■連続 (24 時間) 換気 ・・・・・・・・・・	43
設定を変更するには	
■除湿自動切換・ドライキープ ・・・・・	44
■消費電力表示・マルチモニター表示・・	45
■音量・ナビ設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
■コントラスト	47
快適に使い続けるために	
快適に使い続けるために ■お手入れ早見表	48
	48
■お手入れ早見表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	48 50
■お手入れ早見表■お手入れのしかた●フィルター部の取外し●フィルター部の取付け・	
■お手入れ早見表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	50 51
■お手入れ早見表 ······ ■お手入れのしかた ●フィルター部の取外し ····· ●フィルター部の取付け・ 光触媒空清フィルターの交換 ··· ●吸込グリルの取外し・取付け ···	50 51 52
■お手入れ早見表 ······ ■お手入れのしかた ●フィルター部の取外し ····· ●フィルター部の取付け・ 光触媒空清フィルターの交換 ··· ●吸込グリルの取外し・取付け ···	50 51
■お手入れ早見表 ······ ■お手入れのしかた ●フィルター部の取外し ····· ●フィルター部の取付け・ 光触媒空清フィルターの交換 ··· ●吸込グリルの取外し・取付け ···	50 51 52
■お手入れ早見表 ······ ■お手入れのしかた ●フィルター部の取外し ····· ●フィルター部の取付け・ 光触媒空清フィルターの交換 ··· ●吸込グリルの取外し・取付け ···	50 51 52
 お手入れ早見表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50 51 52
■お手入れ早見表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	50 51 52 53
■お手入れ早見表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	50 51 52 53
 お手入れ早見表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	50 51 52 53 54 58 59

■じょうずな使いかた ・・・・・・・ 裏表紙

安全上のご注意 安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。 内容 (表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

整 生 「死亡や重傷を負うおそれがある **一** 内容」を示しています。

「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。



「してはいけないこと」を表しています。



「しなければならないこと」を表しています。




火災や感電、 大けがを防ぐために お守りください。

⚠ 警告



電源は

●ぬれた手で電源の「入」「切」や操作はしない。 (感電の原因)



- ●途中で接続したり、延長コードの 使用、タコ足配線をしない。 (感電や発熱、火災の原因)
- ●破損させたり、加工したり、傷んだまま、 束ねたままでの使用はしない。 (感電や火災の原因)




異常・故障時には直ちに使用を中止する

異常・故障例

- ・電源コードが異常に熱い。
 - こげ臭いニオイがする。
 - ・ブレーカーがひんぱんに落ちる。
 - ・室内ユニットから水がもれる。

(異常のまま運転を続けると故障や感電、 発煙、火災などの原因)

すぐに運転を停止し、ブレーカーを切って お買い上げの販売店またはダイキンお客様 ご相談窓口にご相談ください。 ▶59ペーシ



⚠ 注意



室内ユニットは

- 動植物に直接風をあてない。(動植物に悪影響を及ぼす原因)
- ●精密機器や食品、美術品の保存、 動植物の飼育や栽培などに 使わない。


(品質低下などの原因)



●ユニットの下に、他の電気製品や 家財などを置かない。(水滴が落ちて、汚損や故障の原因)



■燃焼器具と一緒に 運転するときは、 こまめに換気する。 (酸素不足による頭痛などの原因)



- ●燃焼器具は、風が直接あたらない 場所で使用する。
 - (不完全燃焼の原因)
- ●乳幼児の手の届くところにリモコンを置かない。 (誤操作による体調悪化や電池誤飲の原因)